



## **FLEXI – SLATE: Montážní návod**

### Co budete potřebovat



Obklady FLEXI-SLATE



Montážní lepidlo



Kotoučová pila/  
Přímočará pila

nebo



Nůžky



Metr



Vodováha



Maskovací páska



Brusný papír

1. Montážní povrch očistěte od prachu a případných nesoudržných částí
2. Obklady FLEXI-SLATE jsou dostupné v rozměrech 121x60 cm a 60x30 cm. Je-li to nutné, můžete přizpůsobit rozměr obkladu na požadovanou velikost pomocí nůžek nebo pily. Řezané hrany je nutné zbrusit s použitím brusného papíru
3. Lepidlo rovnoměrně naneste na rubovou stranu obkladu. Šířka pruhů nanášeného lepidla musí být minimálně 5 mm.
4. Při nanášení lepidla podél vnějšího okraje zachovejte odstup 5 až 10 cm od okraje obkladu
5. Připevněte desku na montážní povrch a celou plochu pečlivě vyhlad'te
6. Jednotlivé desky můžete montovat na doraz nebo se spárou – dle požadovaného výsledného vzhledu
7. Při využití obkladu v exteriéru je nutné ošetřit povrch výrobku hydrofobizačním prostředkem